



Zusammenbau: Schieben Sie den O-Ring bis zum Boden in die Ventilkappe und kleben Sie das Emblem mit einem geeigneten Klebstoff (Silikon, Pattex) auf. Nach Aushärtung (Aushärtungszeit gemäß Herstellerangaben) kann die Ventilkappe am Fahrzeug montiert werden.



Installation: Push the "O"-ring all the way into the valve cap. Use a suitable glue such as silicone to attach the emblem to the cap. When cured (observe glue manufacturer instructions) fit the cap to the tyre valve.



Montaggio: Posizionare il O-Ring al fondo dell'accesso interno della valvola e applicare il logo utilizzando del silicone adeguato (seguire l'istruzioni del fornitore). Appena sciugato, installare la valvola al veicolo.